

myHomeControl®
Oktober 2017 V1.2.21 SP9

Unterstützte Geräte

Produkte: 799

Hersteller	Typ	Name	Medium	Aktorpt.	Sensorpt.	Beschreibung
AFRISO	Leckage	Wassermelder eco	EnOcean868MHz	0	1	Wassermelder
AFRISO	Raumfühler	FTM T	EnOcean868MHz	0	1	Temperatur
AFRISO	Raumfühler	FTM TF	EnOcean868MHz	0	1	Temperatur + Feuchte
ALLNET	Schaltaktor 1	ALL3002	ALLNET	1	0	?Schaltausgang
ALLNET	Temperatur und Feuchte	ALL3018	ALLNET	0	1	Temperatur/Feuchtefühler
Atlas Group	Leckage	ELSe xxx.x	EnOcean868MHz	0	1	
Bauer	Stromzähler	BZ1D-80	Modbus	0	1	Stromzähler
Bauer	Stromzähler	BZ3D-80	Modbus	0	1	Stromzähler
Boocking	Buchung	Boocking		0	0	Buchungsstatus
BootUp	Baustein	BBV14	EnOcean868MHz	0	0	Busbrückenverbinder
BootUp	Baustein	Anschlussset USB-BR14 für weitere UV		0	0	
BootUp	Baustein	Reihenendklemme		0	0	Reihenendklemme
BootUp	Baustein	GN-2.0GW-R-T-2 (Subantenna)	EnOcean868MHz	0	0	Gateway-Klemme für Subantennen
BootUp	Baustein	SAS-2p-7TE	EnOcean868MHz	0	0	Sammelschiene
BootUp	Baustein	SAS-2p-8TE	EnOcean868MHz	0	0	Sammelschiene
BootUp	Baustein	GN-2.0GW-R-T-2 (myHomeControl)	EnOcean868MHz	0	0	Gateway-Klemme für myHomeControl
BootUp	Baustein	Weberlogic Server G-T56N		0	0	
BootUp	Baustein	S5132A	Modbus	0	0	Tasterschnittstelle
BootUp	Baustein	USB2+Rep-EnO315-ESP3.0	EnOcean868MHz	0	0	USB2+Rep-EnO315-ESP3.0
BootUp	Baustein	RS232+Rep-EnO315-ESP3.0	EnOcean868MHz	0	0	RS232+Rep-EnO315-ESP3.0
BootUp	Baustein	Weberlogic Server C62 low		0	0	
BootUp	Baustein	SAS-2p-6TE	EnOcean868MHz	0	0	Sammelschiene
BootUp	Baustein	Anschlussset BR14 an BoxPC für 1.UV		0	0	
BootUp	Baustein	USB2+Rep-EnO868-ESP3.0	EnOcean868MHz	0	0	USB2+Rep-EnO868-ESP3.0
BootUp	Baustein	Weberlogic Server C64 prof		0	0	
BootUp	Baustein	RS485+Rep-EnO868-ESP3.0	EnOcean868MHz	0	0	RS485+Rep-EnO868-ESP3.0
BootUp	Baustein	SAS-2p-9TE	EnOcean868MHz	0	0	Sammelschiene

BootUp	Baustein	Weberlogik Proxon einbinden		0	0
BootUp	Baustein	Weberlogic upgrade Touchcontroller 21.5 schwarz		0	0
BootUp	Baustein	Weberlogic upgrade Touchcontroller 15.6 weiss		0	0
BootUp	Baustein	Weberlogic upgrade Touchcontroller 21.5 weiss		0	0
BootUp	Baustein	GN-2.0N-R	EnOcean868MHz	0	0 Speisegerät
BootUp	Baustein	GN-N-R12V-1A-E230V	EnOcean868MHz	0	0 Speisegerät 1A
BootUp	Baustein	PC Touchcontroller 15.6 weiss + Alles		0	0
BootUp	Baustein	GN-N-R12V-2A-E230V	EnOcean868MHz	0	0 Speisegerät 2A
BootUp	Baustein	Weberlogic upgrade Touchcontroller 15.6 schwarz		0	0
BootUp	Baustein	Touchcontroller 15.6 Einbaubox		0	0
BootUp	Baustein	Touchcontroller 21.5 Einbaubox		0	0
BootUp	Baustein	Datenblatthalter	EnOcean868MHz	0	0 Datenblatthalter
BootUp	Baustein	Weberlogik Heizen/Kühlen-Kanal		0	0
BootUp	Baustein	Weberlogic Server G-T40E		0	0
BootUp	Baustein	Weberlogik Wetterstation einbinden		0	0
BootUp	Baustein	DB9F-to-TB		0	0 ?Sub-D Buchse 9p zu Schraubk.
BootUp	Baustein	GN-2.0BK-R	EnOcean868MHz	0	0 Busklemme
BootUp	Baustein	Zubehör		0	0
BootUp	Baustein	FSNT14-12V/12W	EnOcean868MHz	0	0 Speisegerät
BootUp	Baustein	USB-RS232 Spectra		0	0 USB-RS232
BootUp	Baustein	SAS-2p-5TE	EnOcean868MHz	0	0 Sammelschiene
BootUp	Baustein	USB-RS485-TB		0	0 USB-RS485
BootUp	Baustein	RS485+Rep-EnO315-ESP3.0	EnOcean868MHz	0	0 RS485+Rep-EnO315-ESP3.0
BootUp	Baustein	PC Touchcontroller 21.5 weiss + Alles		0	0
BootUp	Baustein	USB-RS232 LogiLink		0	0 USB-RS232
BootUp	Baustein	PC Touchcontroller 15.6 schwarz + Alles		0	0
BootUp	Baustein	DES-1005P-E		0	0 PoE-Switch 5Ports 1xPOE
BootUp	Baustein	SAS-2p-4TE	EnOcean868MHz	0	0 Sammelschiene
BootUp	Baustein	RS232+Rep-EnO868-ESP3.0	EnOcean868MHz	0	0 RS232+Rep-EnO868-ESP3.0
BootUp	Baustein	24VDC36W-REG		0	0 Speisegerät zu Wetterstation
BootUp	Baustein	Netgear GS110TP		0	0 PoE-Switch 8xPoE
BootUp	Baustein	GN-WS-24V	EnOcean868MHz	0	0 EnOcean-Wetterdatensendemodul
BootUp	Baustein	GBA14	EnOcean868MHz	0	0
BootUp	Baustein	USB-RS485 Spectra		0	0 USB-RS485
BootUp	Baustein	REG-BEND-4012		0	0 PC-Speisegerät 12V/40W
BootUp	Baustein	PC Touchcontroller 21.5 schwarz + Alles		0	0

BootUp	Baustein	Pokini PC AMD Professional		0	0
BootUp	Baustein	Pokini PC i3		0	0
BootUp	Baustein	GN-2.0E-R-AM	EnOcean868MHz	0	0 Antennenmodul
BootUp	Baustein	STC-Ethernet-EnO868	EnOcean868MHz	0	0 STC-Ethernet-EnO868
BootUp	Baustein	GN-E-MA	EnOcean868MHz	0	0 Magnetfussantenne
BootUp	Baustein	Pokini PC i7		0	0
BootUp	Baustein	GN-2.0E-485SB	EnOcean868MHz	0	0 Subantenne
BootUp	Baustein	Pokini PC AMD lowpower		0	0
BootUp	Bewegung	SR-MDS BAT	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
BootUp	Bewegung	PIRminiAP-EnO868-Bat	EnOcean868MHz	0	1 Mobiler Funk-Bewegungsmelder
BootUp	Bewegung	WH mHC+1xPIR	EnOcean868MHz	0	1 Mobiler Funk-Bewegungsmelder
BootUp	Bewegung	gN Sensor-Bewegung Helligkeit	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
BootUp	Bewegung	WH mHCaz+1xPIR	EnOcean868MHz	0	1 Mobiler Funk-Bewegungsmelder
BootUp	Bewegung	D 482 FU-BM DE	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
BootUp	Bewegung	SR-MDS 230V	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
BootUp	Bewegung	SR-MDS 24V	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
BootUp	Bewegung	S5132A	Modbus	0	1
BootUp	Dimmer	GN-A-U230V-UD (\$ab 33/13)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Dimmaktor
BootUp	Dimmer	GN-A-U230V-UD-oN	EnOcean868MHz	1	0 UP-Dimmaktor
BootUp	Dimmer	GN-A-U230V-UD	EnOcean868MHz	1	0 UP-Dimmaktor
BootUp	Dimmer	D 4571 FU-EP DAB ST	EnOcean868MHz	1	0 Steckdosendimmer
BootUp	Dimmer	D 451 FU-BEP DAB	EnOcean868MHz	1	0 210W
BootUp	Dimmer	ViAct 1Kanal dimmer	EnOcean868MHz	1	0 Dimmaktor
BootUp	Dimmer 1REG	GN-2.0A-R-UD	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor
BootUp	Dimmer 1REG	GN-2.0A-R-SG/1-10V	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor 1-10V
BootUp	Dimmer 1REG	GN-A-R12V-LZ/UD	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor 1-10V
BootUp	Dimmer 1REG	GN-2.0A-R-UD-800W	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor
BootUp	Dimmer 1REG	GN-A-R12V-LZ/1-10V	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor 1-10V
BootUp	Dimmer 1REG	GN-A-R12V-UD (\$ab 52/09)	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor
BootUp	Empfangen(binär)	S5132A	Modbus	0	1 Eingabemodul
BootUp	Fenstergriff	WH mHCaz Atlanta Messing	EnOcean868MHz	0	1 Fenstergriff Messing
BootUp	Fenstergriff	Atlanta weiss	EnOcean868MHz	0	1 Fenstergriff weiss
BootUp	Fenstergriff	WH mHCaz Atlanta weiss	EnOcean868MHz	0	1 Fenstergriff weiss
BootUp	Fenstergriff	Amsterdam	EnOcean868MHz	0	1 Fenstergriff Edelstahl
BootUp	Fenstergriff	WH mHCaz Amsterdam	EnOcean868MHz	0	1 Fenstergriff Edelstahl
BootUp	Fenstergriff	WH mHCaz Atlanta Stahl	EnOcean868MHz	0	1 ?Fenstergriff stahl

BootUp	Fenstergriff	WH mHCaz Atlanta Stahl abschliesbar	EnOcean868MHz	0	1 ?Fenstergriff stahl
BootUp	Fenstergriff	WH mHCaz Atlanta weiss abschliesbar	EnOcean868MHz	0	1 Fenstergriff weiss
BootUp	Fenstergriff	Atlanta messing	EnOcean868MHz	0	1 Fenstergriff Messing
BootUp	Fensterkontakt	STM 250	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
BootUp	Fensterkontakt	WH mHCaz+1xFK	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
BootUp	Fensterkontakt	WH mHCaz+1xFK-IP54	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
BootUp	Fensterkontakt	Thanos	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
BootUp	Fensterkontakt	WH mHCaz+1xFKbatt-IP54	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
BootUp	Fensterkontakt	RF RC 10 EN868	EnOcean868MHz	0	1 Magnetschalter
BootUp	Fensterkontakt	S5132A	Modbus	0	1 Eingabemodul
BootUp	Fensterkontakt	FTKE-rw	EnOcean868MHz	0	1 Fenster-/Türkontakt mit Energiegenerator
BootUp	Helligkeit		43.161 EnOcean868MHz	0	1 Aussenhelligkeitsfühler
BootUp	Helligkeit	gN Sensor-Aussenhelligkeit	EnOcean868MHz	0	1 Aussenhelligkeitssensor
BootUp	Helligkeit	GN-AH60	EnOcean868MHz	0	1 0..30000Lux
BootUp	Helligkeit	gN Sensor-Helligkeit	EnOcean868MHz	0	1 Innenhelligkeitssensor
BootUp	Jalousie 1	GN-A-U230V-JRG (\$ab 43/10)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
BootUp	Jalousie 1	D 452 FU-EP JR	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
BootUp	Jalousie 1	ViAct 1Kanal	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
BootUp	Jalousie 1	GN-A-U230V-JRG (\$ab 11/13)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
BootUp	Jalousie 2	GN-2.0A-R-JRG-2	EnOcean868MHz	2	0 REG-Jalousieaktor
BootUp	Jalousie 2	GN-A-R12V-JRG-2 (\$ab 39/10)	EnOcean868MHz	2	0 REG-Jalousieaktor
BootUp	Kartenschalter	EnO-KeyCard-w	EnOcean868MHz	0	1 Funkschalter für Zugangskarten
BootUp	Leckage	gN Wassermelder	EnOcean868MHz	0	1 Wassermelder
BootUp	PTM Funktaster	EnO-WS55-2-pp	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender mit Pfeilen
BootUp	PTM Funktaster	EnO-WS55-1-o	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender 1 Wippe / 2 Kanal
BootUp	PTM Funktaster	EnO-WS55-2-io	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender mit IO links
BootUp	PTM Funktaster	EnO-WS55-2-po	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender mit Pfeilen links
BootUp	PTM Funktaster	EnO-MS-2	EnOcean868MHz	0	1 Minisender
BootUp	PTM Funktaster	EnO-WS55-2-ii	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender mit IO
BootUp	PTM Funktaster	EY-RU110...146	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender 1 Wippe / 2 Kanal
BootUp	PTM Funktaster	EnO-WS55-2-op	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender mit Pfeilen rechts
BootUp	PTM Funktaster	EnO-WS55-2-pi	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender mit Pfeilen / IO
BootUp	PTM Funktaster	Thanos	EnOcean868MHz	0	1 Sensortasten
BootUp	PTM Funktaster	EnO-WS55-1-i	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender mit IO
BootUp	PTM Funktaster	EnO-WS55-1-p	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender mit Pfeilen

BootUp	PTM Funktaster	EnO-WS55-2-ip	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender mit IO / Pfeilen
BootUp	PTM Funktaster	EnO-WS55-2-oo	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender 2 Wippen / 4 Kanal
BootUp	PTM Funktaster	EnO-WS55-2-oi	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender mit IO rechts
BootUp	PTM Funktaster 10	FTS14EM	EnOcean868MHz	0	2 Tasterschnittstelle 10
BootUp	Rauchmelder	Funk-Rauchmelder	EnOcean868MHz	0	1 Rauchmelder
BootUp	Rauchmelder	mHCü+1xSmokeDetector	EnOcean868MHz	0	1 Rauchmelder
BootUp	Raumfühler	EY-RU110...146	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Stufenschalter + Präsenztaste
BootUp	Raumfühler	TCF23	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
BootUp	Raumfühler	RFFE20	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur
BootUp	Raumfühler	RFFE20-P	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
BootUp	Raumfühler	TC22	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur
BootUp	Raumfühler	Thanos	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
BootUp	Raumfühler	TC23	EnOcean868MHz	0	1 akt.Temp.
BootUp	Raumfühler	gn Temp/Feuchte/CO2	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Feuchte + CO2
BootUp	Raumfühler	TCF22	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
BootUp	Schaltaktor 1	D 451 FU-E o.T.	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 1	RCM 250	EnOcean868MHz	1	0 1 Kanal
BootUp	Schaltaktor 1	ViAct 1Kanal	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 1	D 451 FU-EP PF o.T.	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 1	SA-Z-230V	EnOcean868MHz	1	0 Steckdosenschaltaktor
BootUp	Schaltaktor 1	D 481 FU-E	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 1	GN-A-U230V-SR-VA	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 1	D 451 FU-EP o.T.	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 1	D 4571 FU-EP ST	EnOcean868MHz	1	0 Steckdosenschaltaktor
BootUp	Schaltaktor 1	GN-A-U230V-SR (\$ab 33/13)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 1REG	GN-2.0A-R-TLN	EnOcean868MHz	1	0 REG-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 2	D 452/24 FU-EP MF o.T.	EnOcean868MHz	2	0 UP-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 2	2+2-T13CH10A-EnO868	EnOcean868MHz	2	0 Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 2	D 482 FU-E	EnOcean868MHz	2	0 UP-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 2	D 452 FU-EP o.T.	EnOcean868MHz	2	0 UP-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 2	GN-2.0A-R-SR-SS2	EnOcean868MHz	2	0 REG-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 2	ViAct 2Kanal	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 2	GN-2.0A-R-SR-2	EnOcean868MHz	2	0 REG-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 2	GN-2.0A-R-NF-2	EnOcean868MHz	1	0 REG-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 2	GN-A-U230V-SM-2 (\$ab 18/11)	EnOcean868MHz	2	0

BootUp	Schaltaktor 2	GN-2.0A-R-MS	EnOcean868MHz	2	0 REG-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 2	GN-A-R12V-MF-2	EnOcean868MHz	2	0 REG-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 4	F4SR14-LED	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 4	D 454 FU-E REG	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 4	GN-A-R12V-SR-4	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor
BootUp	Schaltaktor 4	GN-2.0A-R-SR-4	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor
BootUp	Spannungssensor	SG-FUS-24-230	EnOcean868MHz	0	1 Spannungssensor
BootUp	Stromzähler	GN-Z-R12V-SM3	EnOcean868MHz	0	1 Funk-Stromzähler
BootUp	Stromzähler	BZ3D-80	Modbus	0	1 Stromzähler
BootUp	Stromzähler	GN-Z-R12V-SO	EnOcean868MHz	0	1 Funk-Stromzähler
BootUp	Stromzähler	GN-Z-R230V-W	EnOcean868MHz	0	1 Funk-Stromzähler
BootUp	Stromzähler	BZ1D-80	Modbus	0	1 Stromzähler
BootUp	Temperatur und Feuchte	gN Sensor-Temperatur Feuchte	EnOcean868MHz	0	1
BootUp	Ventilaktor 1	GN-A-U230V-HKR-1	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor
BootUp	Ventilaktor 1	MD15-EnO868-5m	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor proportional
BootUp	Ventilaktor 1	MVA-002	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor proportional
BootUp	Ventilaktor 1REG	GN-2.0A-R-HK-2	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor
BootUp	Ventilaktor 2	GN-2.0A-HKV-HK-SS2	EnOcean868MHz	2	0 Stellventilaktor
BootUp	Ventilaktor 2	GN-2.0A-HKV-HK-2	EnOcean868MHz	2	0 Stellventilaktor
BootUp	Ventilaktor 2	GN-A-R12V-HKR-2	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor
BootUp	Wetterstation	PO3/3-RS485		0	0 Wetterstation RS485
BootUp	Wetterstation	PO3/3+DCF77-RS485		0	0 Wetterstation RS485
BootUp	Wetterstation	PO4/3-RS485		0	0 Wetterstation RS485
Echoflex	Bewegung	MOS-17C	EnOcean315MHz	0	1 Präsenz
Echoflex	Dimmer	ERDRC-FC	EnOcean315MHz	1	0 Schaltaktor
Echoflex	Dimmer	ERDRC-EC	EnOcean315MHz	1	0 Schaltaktor
Echoflex	Fensterkontakt	MC17	EnOcean315MHz	0	1 Magnetkontakt
Echoflex	Kartenschalter	KeyCardSwitch	EnOcean315MHz	0	1 Funkschalter für Zugangskarten
Echoflex	PTM Funktaster	PTM265D	EnOcean315MHz	0	1 Wandsender 2 Wippen / 4 Kanal
Echoflex	PTM Funktaster	PTM265	EnOcean315MHz	0	1 Wandsender 1 Wippe / 2 Kanal
Echoflex	Schaltaktor 1	ER1C-B	EnOcean315MHz	1	0 Schaltaktor
Echoflex	Schaltaktor 1	ERM-DL	EnOcean315MHz	1	0 Schaltaktor
eHome	Piotek Tracker	Piotek Tracker	EnOcean868MHz	0	1
Eimsig	Fensterkontakt	EM-FSE-00	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
Eimsig	Fensterkontakt	EM-FGSE-00	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
Elsner	Wetterstation	PO3 EnOcean	EnOcean868MHz	0	0 Funk-Wetterstation

Elsner	Wetterstation	PO3		0	0 Wetterstation RS485
Elsner	Wetterstation	PO4		0	0 Wetterstation RS485
Eltako	Baustein	STE14	EnOcean868MHz	0	0 Speisegerät
Eltako	Bewegung	FBH63AP	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
Eltako	Bewegung	FABH63	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
Eltako	Bewegung	FBH65TFB	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
Eltako	Bewegung	FABH63S	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
Eltako	Bewegung	FBH	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
Eltako	Bewegung	FBH65S	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
Eltako	Bewegung	FBH65B	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
Eltako	Dimmer	FSG71/1-10V	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor 1-10V
Eltako	Dimmer	FUD61NP (\$ab 50/09)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Dimmaktor
Eltako	Dimmer	FUD12/800W-12DC	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor 800W
Eltako	Dimmer	FUD12NPN (\$ab 52/09)	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor
Eltako	Dimmer	FSG70	EnOcean868MHz	1	0 Schnur-Dimmaktor
Eltako	Dimmer	FSUD-230V	EnOcean868MHz	1	0 Steckdosedimmer
Eltako	Dimmer	FLS12/1-10V (\$ab 01/10)	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor 1-10V
Eltako	Dimmer	FLD61	EnOcean868MHz	1	0 UP-Dimmaktor
Eltako	Dimmer	FUD70S	EnOcean868MHz	1	0 Schnur-Dimmaktor
Eltako	Dimmer	TF-TA55D	EnOcean868MHz	1	0 UP-Dimmaktor
Eltako	Dimmer	FUD61NP (\$ab 23/11)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Dimmaktor
Eltako	Dimmer	FSG70/1-10V (\$ab 35/12)	EnOcean868MHz	1	0 Schnur-Dimmaktor
Eltako	Dimmer	FUD70 (\$ab 24/12)	EnOcean868MHz	1	0 Schnur-Dimmaktor
Eltako	Dimmer	FUD61NPN (\$ab 15/11)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Dimmaktor
Eltako	Dimmer	FUD70	EnOcean868MHz	1	0 Schnur-Dimmaktor
Eltako	Dimmer	TF-TA65D	EnOcean868MHz	1	0 UP-Dimmaktor
Eltako	Dimmer	TF61D	EnOcean868MHz	1	0 UP-Dimmaktor
Eltako	Dimmer 15	FDG14	EnOcean868MHz	1	0 REG-Daliaktor
Eltako	Dimmer 1REG	FSG14/1-10V	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor 1-10V
Eltako	Dimmer 1REG	FUD14	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor
Eltako	Dimmer 1REG	FLS12/1-10V	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor 1-10V
Eltako	Dimmer 1REG	FUD14/800W	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor 800W
Eltako	Fensterkontakt	FTK-	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
Eltako	Fensterkontakt	FTKE-rw	EnOcean868MHz	0	1 Fenster-/Türkontakt mit Energiegenerator
Eltako	Fensterkontakt	FTK	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt

Eltako	Fensterkontakt	FPE-1	EnOcean868MHz	0	1 Fenster-/Türkontakt mit Energiegenerator
Eltako	Fensterkontakt	FTKB	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
Eltako	Fensterkontakt	FPE-2	EnOcean868MHz	0	1 Fenster-/Türkontakt mit Energiegenerator
Eltako	Helligkeit	FAH	EnOcean868MHz	0	1 Aussenhelligkeitssensor
Eltako	Helligkeit	FAH60	EnOcean868MHz	0	1 Aussenhelligkeitssensor
Eltako	Helligkeit	FIH63AP	EnOcean868MHz	0	1 Innenhelligkeitssensor
Eltako	Helligkeit	FAH63	EnOcean868MHz	0	1 Aussenhelligkeitssensor
Eltako	Jalousie 1	FSB61NP (\$früher)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
Eltako	Jalousie 1	FSB61NP (\$ab 43/10)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
Eltako	Jalousie 1	FSB61NP (\$ab 41/11)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
Eltako	Jalousie 1	TF61J	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
Eltako	Jalousie 1	TF-TA65J	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
Eltako	Jalousie 1	TF-TA55J	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
Eltako	Jalousie 2	FSB12 (\$ab 39/10)	EnOcean868MHz	2	0 REG-Jalousieaktor
Eltako	Jalousie 2	FSB14	EnOcean868MHz	2	0 REG-Jalousieaktor
Eltako	Jalousie 2	FSB12 (\$früher)	EnOcean868MHz	2	0 REG-Jalousieaktor
Eltako	LED Anzeige	FUA55LED	EnOcean868MHz	4	0 LED-Anzeige
Eltako	PTM Funktaster	FT4	EnOcean868MHz	0	1 Funktaster
Eltako	PTM Funktaster	FT55	EnOcean868MHz	0	1 Handsender 8 oder 12 kanalig,
Eltako	PTM Funktaster	FSM12-UC	EnOcean868MHz	0	1 Tasterschnittstelle 2
Eltako	PTM Funktaster	FSM61-UC	EnOcean868MHz	0	1 Tasterschnittstelle 2
Eltako	PTM Funktaster	FT4F	EnOcean868MHz	0	1 Funktaster
Eltako	PTM Funktaster	FMH1W	EnOcean868MHz	0	1 Taste
Eltako	PTM Funktaster	FMH2S-wr	EnOcean868MHz	0	1 Minisender mit Trageband
Eltako	PTM Funktaster	FMH4	EnOcean868MHz	0	1 Funk-Minihandsender
Eltako	PTM Funktaster	FASM60-UC	EnOcean868MHz	0	1 Tasterschnittstelle 2
Eltako	PTM Funktaster 10	FTS14EM	EnOcean868MHz	0	2 Tasterschnittstelle 10
Eltako	PTM Funktaster 2	FF8	EnOcean868MHz	0	2 Funktaster
Eltako	PTM Funktaster 2	FHS8	EnOcean868MHz	0	2 Funktaster
Eltako	PTM Funktaster 2	FMH8	EnOcean868MHz	0	2 Funktaster
Eltako	PTM Funktaster 3	FHS12	EnOcean868MHz	0	3 Handsender 8 oder 12 kanalig,
Eltako	PTM Funktaster 8	F8S12	EnOcean868MHz	0	2 Tasterschnittstelle 8
Eltako	Rauchmelder	FRW-ws	EnOcean868MHz	0	1 Rauchmelder
Eltako	Raumfühler	FUT55D	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe

Eltako	Raumfühler	FUTH65D	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Feuchte
Eltako	Raumfühler	FCO2TF	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Feuchte + CO2
Eltako	Raumfühler	FTR65HS	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
Eltako	Raumfühler	FTR55H	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
Eltako	Raumfühler	FTR55D	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
Eltako	Raumfühler	FTF55	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur
Eltako	Raumfühler	FTF65S	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur
Eltako	Raumfühler	FTF55D	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur
Eltako	Raumfühler	FTR78S	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
Eltako	Schaltaktor 1	FSR61NP (\$früher)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 1	TF61R	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 1	FSVA-230V	EnOcean868MHz	1	0 Steckdosenschaltaktor
Eltako	Schaltaktor 1	TF61L	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 1	TF-TA55L	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 1	FSR70-230V	EnOcean868MHz	1	0 Schnur-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 1	FSSA-230V	EnOcean868MHz	1	0 Steckdosenschaltaktor
Eltako	Schaltaktor 1	FSR70S	EnOcean868MHz	1	0 Schnur-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 1	TF-TA65L	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 1	FSR61VA	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 1	FSR61-230 (\$ab 14/11)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 1	FSR61/8-24 UC (\$ab 14/11)	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 1	FSR70W	EnOcean868MHz	1	0 Schnur-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 1	FLC61NP-230V	EnOcean868MHz	1	0
Eltako	Schaltaktor 1	FSR61NP (\$ab 14/11)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 1	FADS60	EnOcean868MHz	1	0 Schnur-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 1REG	FTN14	EnOcean868MHz	1	0 REG-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 2	FMS61NP-230V (\$ab 18/11)	EnOcean868MHz	2	0
Eltako	Schaltaktor 2	FSR14-2x	EnOcean868MHz	2	0 REG-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 2	FMS12	EnOcean868MHz	2	0 REG-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 2	FSR14SSR	EnOcean868MHz	2	0 REG-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 2	FMS14	EnOcean868MHz	2	0 REG-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 2	FSR12	EnOcean868MHz	2	0 REG-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 2	FFR14	EnOcean868MHz	1	0 REG-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 4	FSA12	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 4	F4SR14-LED	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor

Eltako	Schaltaktor 4	FSR14-4x	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 4	FSR12-4x	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor
Eltako	Schaltaktor 4	FAA12	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor
Eltako	Stromzähler	FWZ12-16A	EnOcean868MHz	0	1 Funk-Stromzähler
Eltako	Stromzähler	DSZ14DRS-3x65A	EnOcean868MHz	0	1 Funk-Stromzähler
Eltako	Stromzähler	FSDG14	EnOcean868MHz	0	1 Funk-Stromzähler
Eltako	Stromzähler	FWZ14-65A	EnOcean868MHz	0	1 Funk-Stromzähler
Eltako	Stromzähler	FSS12	EnOcean868MHz	0	1 Funk-Stromzähler
Eltako	Stromzähler	DSZ14WDRS-3x5A	EnOcean868MHz	0	1 Funk-Stromzähler
Eltako	Stromzähler	FWZ61-16A	EnOcean868MHz	0	1 Funk-Stromzähler
Eltako	Stromzähler 3	F3Z14D	EnOcean868MHz	0	3 Zähler
Eltako	Temperatur und Feuchte	FAFT60	EnOcean868MHz	0	1
Eltako	Temperatur und Feuchte	FBH65TFB	EnOcean868MHz	0	1
Eltako	Temperatur und Feuchte	FIFT63AP	EnOcean868MHz	0	1
Eltako	Ventilaktor 1	FHK61	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor
Eltako	Ventilaktor 1REG	FHK12	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor
Eltako	Ventilaktor 1REG	FHK14	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor
Eltako	Ventilaktor 2	FAE14SSR	EnOcean868MHz	2	0 Stellventilaktor
Eltako	Ventilaktor 2	FAE14LPR	EnOcean868MHz	2	0 Stellventilaktor
Eltako	Ventilaktor 4	F4H12	EnOcean868MHz	4	0 Stellventilaktor
Eltako	Ventilaktor 4	F4HK14	EnOcean868MHz	4	0 Stellventilaktor
Eltako	Wetterstation	FWS61	EnOcean868MHz	0	0 Funk-Wetterstation
Eltako	Wetterstation	FWG14MS	EnOcean868MHz	0	0 Funk-Wetterstation
EnOcean	Bewegung	EOSW	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungsmelder
EnOcean	Bewegung	EOSC	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungsmelder
EnOcean	Fensterkontakt	STM 250	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
EnOcean	PTM Funktaster	PTM 250C	EnOcean315MHz	0	1 Wandsender
EnOcean	PTM Funktaster	PTM 250	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender
EnOcean	RCM120	RCM120	EnOcean868MHz	1	0
EnOcean	Schaltaktor 1	RCM 250	EnOcean868MHz	1	0 1 Kanal
EnOcean	STM100	STM110C	EnOcean315MHz	0	1
EnOcean	STM100	STM110	EnOcean868MHz	0	1
Flextron	Bewegung	SENSOLUX PM	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
Funkstuhltech	Bewegung	USB-BWM-FUS-2	EnOcean868MHz	0	1 USB Funk-Bewegungsmelder
Funkstuhltech	Bewegung	BWM-FUS-2	EnOcean868MHz	0	1 Mobiler Funk-Bewegungsmelder
Funkstuhltech	Funkstuhl	450FU-BLS/KKF	EnOcean868MHz	0	1 Stuhlsensor

Funkstuhltech PTM Funktaster	USB-FUS-S2	EnOcean868MHz	0	1 USB gesteuerter Sender
Funkstuhltech Schaltaktor 1	FB-230_TF1e	EnOcean868MHz	1	0 Einbau-Schaltaktor Tastenfolger
Funkstuhltech Schaltaktor 1	451FU-E m.Wi./KKF	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor mit Wielandsteckern
Funkstuhltech Schaltaktor 1	451FU-E m.Wa./KKF	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor mit Wagosteckern
Funkstuhltech Schaltaktor 1	4511FU-E ST/KKF	EnOcean868MHz	1	0 geschaltete Steckdose
Funkstuhltech Schaltaktor 2	FB-230-S2e	EnOcean868MHz	2	0 Einbau-Schaltaktor 2 Kanal 2x250W
Funkstuhltech Spannungssensor	SG-FUS-24-230	EnOcean868MHz	0	1 Spannungssensor
Hautau Schaltaktor 1	enOA	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
HMM Diagnos Email empfangen	Gewicht Erinnerung Messen		0	0
HMM Diagnos Email empfangen	Blutdruck Erinnerung Messen		0	0
HMM Diagnos Email empfangen	Blutdruck Grenzwertüberschreitung		0	0
HMM Diagnos Email empfangen	Blutzucker Grenzwertüberschreitung		0	0
HMM Diagnos Email empfangen	Gewicht Grenzwertüberschreitung		0	0
HMM Diagnos Email empfangen	Blutzucker Erinnerung Messen		0	0
Hoppe Fenstergriff	Atlanta weiss	EnOcean868MHz	0	1 Fenstergriff weiss
Hoppe Fenstergriff	Amsterdam	EnOcean868MHz	0	1 Fenstergriff Edelstahl
Hoppe Fenstergriff	Atlanta Hebe-Schiebetür	EnOcean868MHz	0	1 Griff für Hebe-Schiebetür
Hoppe Fenstergriff	Atlanta messing	EnOcean868MHz	0	1 Fenstergriff Messing
Hoppe Fenstergriff	Atlanta Hebe Schiebetür	EnOcean868MHz	0	1 Griff für Hebe-Schiebetür
InnoGreen Weissfarben-Dimmer	LED-PAL warm-tageslichtweiss		0	0 Weissfarbenmischer
Intellinet Kamera	NSC15/NSC15-WG		0	0
IRTrans IR-Gerät	IRTrans Ethernet		0	0 Infrarot Gerät
Jäger Direkt - Bewegung	gN Sensor-Bewegung Helligkeit	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
Jäger Direkt - Bewegung	gN Präsenzmelder Solar	EnOcean868MHz	0	1 Präsenz
Jäger Direkt - Bewegung	gN Bewegung-Helligkeit 482	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
Jäger Direkt - Dimmer	OPUS Bridge LED-Funk-Dimmer	EnOcean868MHz	1	0 Dimmaktor
Jäger Direkt - Dimmer	Steckdosendimmaktor	EnOcean868MHz	1	0 Steckdosendimmer
Jäger Direkt - Dimmer	GN-A-U230V-UD (\$ab 33/13)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Dimmaktor
Jäger Direkt - Dimmer	GN-A-R12V-LZ/1-10V	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor 1-10V
Jäger Direkt - Dimmer	GN-A-R12V-UD (\$ab 52/09)	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor
Jäger Direkt - Dimmer	GN-A-U230V-UD-oN	EnOcean868MHz	1	0 UP-Dimmaktor
Jäger Direkt - Dimmer	SA-DU-230V	EnOcean868MHz	1	0 Steckdosendimmer
Jäger Direkt - Dimmer	451 FU-BEP DAB	EnOcean868MHz	1	0 210W
Jäger Direkt - Dimmer	GN-A-U230V-UD	EnOcean868MHz	1	0 UP-Dimmaktor
Jäger Direkt - Dimmer 1REG	GN-A-R12V-UD (\$rüher)	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor
Jäger Direkt - Dimmer 1REG	GN-A-R12V-LZ/UD	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor 1-10V

Jäger Direkt - Dimmer 1REG	GN-2.0A-R-UD-800W	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor
Jäger Direkt - Dimmer 1REG	GN-2.0A-R-SG/1-10V	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor 1-10V
Jäger Direkt - Dimmer 1REG	GN-2.0A-R-UD	EnOcean868MHz	1	0 REG-Dimmaktor
Jäger Direkt - Dimmer 4	LED-Dimmer EnO	EnOcean868MHz	1	0 Dimmaktor
Jäger Direkt - Fenstergriff	Fenstergriff	EnOcean868MHz	0	1 Fenstergriff weiss
Jäger Direkt - Fensterkontakt	Tür- und Fensterkontakt	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
Jäger Direkt - Fensterkontakt	gN Raumbedienung Typ S (Thanos)	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
Jäger Direkt - Helligkeit	gN Sensor-Aussenhelligkeit	EnOcean868MHz	0	1 Aussenhelligkeitssensor
Jäger Direkt - Helligkeit	GN-AH60	EnOcean868MHz	0	1 0..30000Lux
Jäger Direkt - Helligkeit	gN Aussenlichtsensor Solar	EnOcean868MHz	0	1 Aussenhelligkeitssensor
Jäger Direkt - Helligkeit	gN Sensor-Helligkeit	EnOcean868MHz	0	1 Innenhelligkeitssensor
Jäger Direkt - Jalousie 1	GN-A-U230V-JRG (\$ab 43/10)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
Jäger Direkt - Jalousie 1	OPUS Bridge UP-eSchalter Jal	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
Jäger Direkt - Jalousie 1	GN-A-U230V-JRG (\$ab 11/13)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
Jäger Direkt - Jalousie 2	GN-2.0A-R-JRG-2	EnOcean868MHz	2	0 REG-Jalousieaktor
Jäger Direkt - Jalousie 2	GN-A-R12V-JRG-2 (\$ab 39/10)	EnOcean868MHz	2	0 REG-Jalousieaktor
Jäger Direkt - Jalousie 2	GN-A-R12V-JRG-2 (\$früher)	EnOcean868MHz	2	0 REG-Jalousieaktor
Jäger Direkt - Kartenschalter	Kartenschalter 63	EnOcean868MHz	0	1 Funkschalter für Zugangskarten
Jäger Direkt - Kartenschalter	Kartenschalter mit Codierung	EnOcean868MHz	0	1 Funkschalter für Zugangskarten
Jäger Direkt - Leckage	gN Wassermelder	EnOcean868MHz	0	1 Wassermelder
Jäger Direkt - PTM Funktaster	gN Raumbedienung Typ S (Thanos)	EnOcean868MHz	0	1
Jäger Direkt - PTM Funktaster	Wandsender 4 Kanal	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender 2 Wippen / 4 Kanal
Jäger Direkt - PTM Funktaster	GN-GW-U230V-T-2	EnOcean868MHz	0	1 Tasterschnittstelle 2
Jäger Direkt - PTM Funktaster	GN-MHS-4	EnOcean868MHz	0	1 Funk-Minihandsender
Jäger Direkt - PTM Funktaster	USB Sender 1-fach	EnOcean868MHz	0	1 USB gesteuerter Sender
Jäger Direkt - PTM Funktaster	Wandsender 2 Kanal	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender 1 Wippe / 2 Kanal
Jäger Direkt - PTM Funktaster	GN-GW-R8-230V-T-2	EnOcean868MHz	0	1 Tasterschnittstelle 2
Jäger Direkt - PTM Funktaster	Handsender 4 fach	EnOcean868MHz	0	1 Handsender 4 Kanal
Jäger Direkt - PTM Funktaster 2	GN-HS-8	EnOcean868MHz	0	2 Handsender
Jäger Direkt - PTM Funktaster 3	GN-HS-12	EnOcean868MHz	0	3 Handsender
Jäger Direkt - Rauchmelder	Funk-Rauchmelder	EnOcean868MHz	0	1 Rauchmelder
Jäger Direkt - Raumfühler	gN Raumbedienung Typ S (Thanos)	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
Jäger Direkt - Raumfühler	RTS55 SP+S	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Schieber
Jäger Direkt - Raumfühler	RTS 102	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
Jäger Direkt - Raumfühler	RTS 202	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe

Jäger Direkt - Raumfühler	gn Temp/Feuchte/CO2	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Feuchte + CO2
Jäger Direkt - Raumfühler	RTFS 301	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Feuchte
Jäger Direkt - Raumfühler	RTS 104	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Präsenztaste
Jäger Direkt - Raumfühler	RTS 103	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Schieber
Jäger Direkt - Raumfühler	RTS55 SP	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
Jäger Direkt - Raumfühler	RTS 101	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur
Jäger Direkt - Raumfühler	RTS55	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur
Jäger Direkt - Raumfühler	RTFS 302	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Feuchte
Jäger Direkt - Schaltaktor 1	Schaltaktor 1-fach UP	EnOcean868MHz	1	0 1 Kanal
Jäger Direkt - Schaltaktor 1	GN-A-U230V-SR (\$ab 33/13)	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 1	Schaltaktor 1-fach EB/UP	EnOcean868MHz	1	0 1 Kanal
Jäger Direkt - Schaltaktor 1	Schaltaktor 1-fach UP,Multifunk.	EnOcean868MHz	1	0 1 Kanal
Jäger Direkt - Schaltaktor 1	Steckerleiste 1 Kanal	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 1	Steckdosenschaltaktor	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 1	OPUS Bridge UP-eSchalter 1 Kanal	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 1	GN-A-U230V-SR-VA	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 1	SA-Z-230V	EnOcean868MHz	1	0 Steckdosenschaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 1	Schaltaktor Wechselkontakt	EnOcean868MHz	1	0 UP-Lastaktor 13A
Jäger Direkt - Schaltaktor 1REG	GN-2.0A-R-TLN	EnOcean868MHz	1	0 REG-Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 2	GN-2.0A-R-SR-2	EnOcean868MHz	2	0 REG-Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 2	OPUS Bridge UP-eSchalter 2 Kanal	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 2	GN-2.0A-R-NF-2	EnOcean868MHz	1	0 REG-Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 2	GN-A-R12V-MF-2	EnOcean868MHz	2	0 REG-Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 2	GN-A-U230V-SM-2 (\$ab 18/11)	EnOcean868MHz	2	0
Jäger Direkt - Schaltaktor 2	GN-2.0A-R-MS	EnOcean868MHz	2	0 REG-Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 2	Steckerleiste 2 Kanal	EnOcean868MHz	2	0 Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 2	GN-2.0A-R-SR-SS2	EnOcean868MHz	2	0 REG-Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 2	Schaltaktor 2-fach UP,Multifunk.	EnOcean868MHz	2	0 UP-Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 4	GN-2.0A-R-SR-4	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 4	GN-A-R12V-SR-4	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 4	Schaltaktor 4-fach REG, 230VAC	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor
Jäger Direkt - Schaltaktor 4	Schaltaktor 4-fach EB, 230VAC	EnOcean868MHz	4	0
Jäger Direkt - Stromzähler	GN-Z-R12V-SO	EnOcean868MHz	0	1 Funk-Stromzähler

Jäger Direkt - Stromzähler		GN-Z-R12V-SM3	EnOcean868MHz	0	1 Funk-Stromzähler
Jäger Direkt - Stromzähler		GN-Z-R230V-W	EnOcean868MHz	0	1 Funk-Stromzähler
Jäger Direkt - Temperatur		Kabeltemperaturfühler	EnOcean868MHz	0	1 Kabeltemperaturfühler
Jäger Direkt - Temperatur		Anlegetemperaturfühler	EnOcean868MHz	0	1 Anlegetemperaturfühler
Jäger Direkt - Temperatur		Aussentemperaturfühler	EnOcean868MHz	0	1 Aussentemperaturfühler
Jäger Direkt - Temperatur und Feuchte		gN Sensor-Temperatur Feuchte	EnOcean868MHz	0	1
Jäger Direkt - Ventilaktor 1		Heizungsstellantrieb	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor proportional
Jäger Direkt - Ventilaktor 1		GN-A-U230V-HKR-1	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor
Jäger Direkt - Ventilaktor 1REG		GN-2.0A-R-HK-2	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor
Jäger Direkt - Ventilaktor 2		GN-2.0A-HKV-HK-2	EnOcean868MHz	2	0 Stellventilaktor
Jäger Direkt - Ventilaktor 2		GN-2.0A-HKV-HK-SS2	EnOcean868MHz	2	0 Stellventilaktor
Jäger Direkt - Ventilaktor 2		GN-A-R12V-HKR-2	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor
Jäger Direkt - Ventilaktor 8		Heizungsaktor 8-fach	EnOcean868MHz	8	0 8-fach Funk-Empfänger mit 8 digitalen Ausgängen
JUNG	PTM Funktaster	ENO LS 990	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender 1 Wippe / 2 Kanal
Kieback&Pete	Raumfühler	RBW322-FtL	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
Kieback&Pete	Raumfühler	TC23	EnOcean868MHz	0	1 akt.Temp.
Kieback&Pete	Raumfühler	TC22	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur
Kieback&Pete	Raumfühler	TCF22	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
Kieback&Pete	Raumfühler	TCF23	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
Kieback&Pete	Ventilaktor 1	MD15-FTL-xx	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor proportional
Knubix	Energiespeicher	Knut		1	10
Kostal	Kostal PIKO BA	PIKO_BA		0	1
Leviton	Bewegung	WSCxx-l0W	EnOcean315MHz	0	1 Präsenz
Maco	Fenstergriff	mTRONIC Mulisensor	EnOcean868MHz	0	1 Fenstergriff Messing
micropelt	Ventilaktor 1	MVA-003	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor proportional
micropelt	Ventilaktor 1	MVA-002	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor proportional
Miele	Backofen	Backofen	@homebus	1	0
Miele	Dunstabzughaube	Dunsthaube	@homebus	1	0
Miele	Gefrierschrank	Gefrierschrank	@homebus	1	0
Miele	Geschirrspüler	Geschirrspüler	@homebus	1	0
Miele	Kaffeemaschine	Kaffeemaschine	@homebus	1	0
Miele	Kochherd	Infrarotkochfeld	@homebus	1	0
Miele	Kochherd	Induktionskochfeld	@homebus	1	0
Miele	Kombidampfgarer	Combidampfgarer	@homebus	1	0
Miele	Kühl/Gefrierschrank	Kühl/Gefrierschrank	@homebus	1	0

Miele	Kühlschrank	Kühlschrank	@homebus	1	0
Miele	Wäschetrockner	Tumbler	@homebus	1	0
Miele	Waschmaschine	Waschautomat Typ1	@homebus	1	0
Miele	Waschmaschine	Waschautomat Typ2	@homebus	1	0
Miele	Weinkühler	Weinkühler	@homebus	1	0
Mobotix	Baustein	MX-Display schwarz		0	0 MX-Display
Mobotix	Baustein	MX-OPT-FlatMount-EXT-PW schwarz		0	0
Mobotix	Baustein	MX-Bell1-Button-F1		0	0 MX-Bell1-Button-F1
Mobotix	Baustein	MX-Bell1-Button-F3		0	0 MX-Bell1-Button-F3
Mobotix	Baustein	DoorMaster		0	0 DoorMaster
Mobotix	Baustein	MOBOTIX 1er Rahmen schwarz		0	0 MX-OPT-Frame-1-EXT-BL
Mobotix	Baustein	MX-Display+Outdoor, weiss		0	0 MX-Display
Mobotix	Baustein	MX-OPT-RS1-EXT		0	0 MX-OPT-RS1-EXT
Mobotix	Baustein	MX-OPT-FlatMount-EXT-PW weiss		0	0
Mobotix	Baustein	MX-OPT-FlatMount-Box-EXT-IN unterputz		0	0
Mobotix	Baustein	Zubehör		0	0
Mobotix	Baustein	MX-Bell1-Button-F2		0	0 MX-Bell1-Button-F2
Mobotix	Baustein	MX-Display+Outdoor, schwarz		0	0 MX-Display
Mobotix	Baustein	MX-Display weiss		0	0 MX-Display
Mobotix	Baustein	MX-Keypad1-EXT-?		0	0 MX-Keypad1-EXT-?
Mobotix	Baustein	MX-OPT-IO1		0	0 MX-OPT-IO1
Mobotix	Baustein	MOBOTIX 1er Rahmen weiss		0	0 MX-OPT-Frame-1-EXT-PW
Mobotix	Baustein	MOBOTIX,3er Unterputzgehäuse		0	0 MX-OPT-Box-3-EXT-IN
Mobotix	Baustein	MOBOTIX 3er Rahmen dunkelgrau		0	0 MX-OPT-Frame-3-EXT-DG
Mobotix	Baustein	MOBOTIX 3er Rahmen weiss		0	0 MX-OPT-Frame-3-EXT-PW
Mobotix	Baustein	MOBOTIX 1er Rahmen		0	0 MX-OPT-Frame-1-EXT
Mobotix	Baustein	MOBOTIX 3er Rahmen silber		0	0 MX-OPT-Frame-3-EXT-SV
Mobotix	Baustein	MOBOTIX,1er Unterputzgehäuse		0	0 MX-OPT-Box-1-EXT-IN
Mobotix	Baustein	MOBOTIX 3er Rahmen schwarz		0	0 MX-OPT-Frame-3-EXT-BL
Mobotix	Baustein	MOBOTIX,2er Unterputzgehäuse		0	0 MX-OPT-Box-2-EXT-IN
Mobotix	Baustein	MOBOTIX 1er Rahmen silber		0	0 MX-OPT-Frame-1-EXT-SV
Mobotix	Baustein	MOBOTIX 2er Rahmen weiss		0	0 MX-OPT-Frame-2-EXT-PW
Mobotix	Baustein	MOBOTIX 2er Rahmen schwarz		0	0 MX-OPT-Frame-2-EXT-BL
Mobotix	Baustein	MOBOTIX 2er Rahmen dunkelgrau		0	0 MX-OPT-Frame-2-EXT-DG
Mobotix	Baustein	MX-Bell1-Button-05		0	0 MX-Bell1-Button-05
Mobotix	Baustein	MX-Bell1-Button-F4		0	0 MX-Bell1-Button-F4

Mobotix	Baustein	MX-Bell1-Button-XL1		0	0 MX-Bell1-Button-XL1
Mobotix	Baustein	MX-OPT-IO2		0	0 MX-OPT-IO2
Mobotix	Baustein	MOBOTIX 2er Rahmen silber		0	0 MX-OPT-Frame-2-EXT-SV
Mobotix	Baustein	MX-Info1-EXT-?		0	0 MX-Info1-EXT-?
Mobotix	Baustein	MOBOTIX 1er Rahmen dunkelgrau		0	0 MX-OPT-Frame-1-EXT-DG
Mobotix	Kamera	T25 Tag schwarz		0	0
Mobotix	Kamera	M25		0	0
Mobotix	Kamera	S15		0	0
Mobotix	Kamera	T25		0	0
Mobotix	Kamera	T25 Tag weiss		0	0
Mobotix	Kamera	T25 Tag silber		0	0
Mobotix	Kamera	T25 Tag dunkelgrau		0	0
Mobotix	Kamera	T24		0	0
Mobotix	Kamera	S14		0	0
Mobotix	Kamera	M15		0	0
Nanosense	Temperatur	e-4000	EnOcean868MHz	0	1
Omnio	Bewegung	AP230/01	EnOcean868MHz	0	1 Präsenz
Omnio	Bewegung	PM101	EnOcean868MHz	0	1 Präsenz
Omnio	Dimmer	UPD230/01	EnOcean868MHz	1	0 250W
Omnio	Helligkeit	LS101	EnOcean868MHz	0	1 Aussenhelligkeitssensor
Omnio	Jalousie 1	UPJ230/12	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
Omnio	Jalousie 1	UPJ230/01	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
Omnio	Jalousie 4	REGJ24/01	EnOcean868MHz	4	0 REG-Jalousieaktor
Omnio	Jalousie 4	REGJ24/01	EnOcean315MHz	4	0 REG-Jalousieaktor
Omnio	Kartenschalter	KEY101	EnOcean868MHz	0	1 Funkschalter für Zugangskarten
Omnio	Kartenschalter	KSM-CH-110	EnOcean868MHz	0	1 Funkschalter für Zugangskarten
Omnio	PTM Funktaster	WS-CH-101	EnOcean315MHz	0	1 Wandsender 1 Wippe / 2 Kanal
Omnio	PTM Funktaster	WS-D-101	EnOcean315MHz	0	1 Wandsender 1 Wippe / 2 Kanal
Omnio	PTM Funktaster	R101	EnOcean315MHz	0	1 Handsender
Omnio	PTM Funktaster	WS-CH-101	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender 1 Wippe / 2 Kanal
Omnio	PTM Funktaster	WS-D-102	EnOcean315MHz	0	1 Wandsender 2 Wippen / 4 Kanal
Omnio	PTM Funktaster	WS-CH-102	EnOcean315MHz	0	1 Wandsender 2 Wippen / 4 Kanal
Omnio	PTM Funktaster	WS-CH-102	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender 2 Wippen / 4 Kanal
Omnio	PTM Funktaster	R101	EnOcean868MHz	0	1 Handsender
Omnio	PTM Funktaster	WS-D-101	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender 1 Wippe / 2 Kanal
Omnio	PTM Funktaster	WS-D-102	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender 2 Wippen / 4 Kanal

Omnio	Raumfühler	RTF102	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
Omnio	Raumfühler	RTF103	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Betriebsart (Omnio RTF103)
Omnio	Raumfühler	RTF101	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur
Omnio	Schaltaktor 1	UPS230/03	EnOcean868MHz	1	0 UP-Lastaktor 13A
Omnio	Schaltaktor 4	REGS24/01	EnOcean315MHz	4	0 REG-Schaltaktor
Omnio	Schaltaktor 4	REGS24/01	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor
Omnio	Schaltaktor 8	REGS24/02	EnOcean315MHz	8	0 REG-Schaltaktor
Omnio	Schaltaktor 8	REGS24/02	EnOcean868MHz	8	0 REG-Schaltaktor
Omnio	Temperatur	ATF101	EnOcean868MHz	0	1 Aussentemperaturfühler
Omnio	Ventilaktor 1	UPT230/1	EnOcean868MHz	1	0 UP-Thermostataktor 1-Kanal 13A
Omnio	Ventilaktor 8	REGS24/02	EnOcean868MHz	8	0 REG-Schaltaktor
Omnio	Zähler 2	TST230/01 Counter	EnOcean868MHz	0	2 Tasterschnittstelle mit Firmware 'Zähler'
Oregon Scien	Wetterstation	WMR918/WMR928NX		0	0 Funk-Wetterstation
Oregon Scien	Wetterstation	WMR100/WMR200		0	0 Funk-Wetterstation
PEHA	Bewegung	\$tBewegungsmelder	PHC	0	1
PEHA	Bewegung	D 451 FU-BM	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungsmelder
PEHA	Bewegung	SENSOLUX PM	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
PEHA	Bewegung	D 451 FU-BM DE	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungsmelder
PEHA	Bewegung	455 FU-S BM	EnOcean868MHz	0	1 Mobiler Funk-Bewegungsmelder
PEHA	Dimmer	451-DM UN 2REG	EnOcean868MHz	1	0 200VA
PEHA	Dimmer	\$tDimmer	PHC	1	0
PEHA	Dimmer	451 FU-BEP DAB	EnOcean868MHz	1	0 210W
PEHA	Dimmer	4571 FU-EP DAB ST	EnOcean868MHz	1	0 Steckdosendimmer
PEHA	Dimmer	4511 FU-EP DAB ST	EnOcean868MHz	1	0 Steckdosendimmer
PEHA	Empfangen(analog)	\$tLesen analog	PHC	0	1
PEHA	Empfangen(binär)	\$tLesen binär	PHC	0	1
PEHA	Fensterkontakt	\$tFensterkontakt	PHC	0	1
PEHA	Fensterkontakt	450 FU FK	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
PEHA	Jalousie 1	\$tJalousie / Rollade	PHC	1	0
PEHA	Jalousie 1	452 FU-EP JR	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
PEHA	Jalousie 1	452 FU-EBI JR o.T	EnOcean868MHz	2	0 UP-Jalousieaktor
PEHA	Jalousie 12	950 JRM/940 FU-C	EnOcean868MHz	12	0 REG-Jalousieaktor
PEHA	Jalousie 2	454 FU-JR 2REG	EnOcean868MHz	2	0 REG-Jalousieaktor
PEHA	Kartenschalter	450 FU-BLS HC	EnOcean868MHz	0	1 Funkschalter für Zugangskarten

PEHA	PTM Funktaster	D K55406 xxx	EnOcean868MHz	0	1 Aussen-Wandsender 4 Kanal
PEHA	PTM Funktaster	455 FU-BLS xxx	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender 2 Wippen / 4 Kanal
PEHA	PTM Funktaster	450 FUS-S2 USB	EnOcean868MHz	0	1 USB gesteuerter Sender
PEHA	PTM Funktaster	D K55400 xxx	EnOcean868MHz	0	1 Aussen-Wandsender 4 Kanal
PEHA	PTM Funktaster	450 FU-HS 4	EnOcean868MHz	0	1 Handsender 4 Kanal
PEHA	PTM Funktaster	450 FU-BLS xxx	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender 1 Wippe / 2 Kanal
PEHA	Raumfühler	\$tRaumfühler	PHC	1	0
PEHA	Raumfühler	450 .xx FU-RTR MS	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Schieber
PEHA	Raumfühler	450 .xx FU-RTR	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur
PEHA	Schaltaktor 1	451 FU-BEBIM	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 1	451 FU-EBIM o.T.	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 1	451 FU-BEBI	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 1	451 FU-EP o.T.	EnOcean868MHz	1	0 UP-Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 1	451 FU-EP PF o.T.	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 1	\$tSchaltobjekt	PHC	1	0
PEHA	Schaltaktor 1	451 FU-BEP	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 1	4571 FU-EP ST	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 1	451 FU-E o.T.	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 1	4511 FU-EP ST	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 1	451 FU-EBI o.T	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 1	481 FU-E	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 1	\$tSchaltzustand	PHC	1	0
PEHA	Schaltaktor 2	452 FU-E	EnOcean868MHz	2	0 Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 2	452 FU-EP o.T.	EnOcean868MHz	2	0 UP-Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 2	452 FU 2REG 16A	EnOcean868MHz	2	0 REG-Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 2	452/24 FU-EP MF o.T.	EnOcean868MHz	2	0 Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 2	482 FU-E	EnOcean868MHz	2	0 Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 4	454 FU-E DE	EnOcean868MHz	4	0
PEHA	Schaltaktor 4	454 FU-SPV 4REG	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 4	454 FU 2REG	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor
PEHA	Schaltaktor 4	454 FU-E REG	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor
PEHA	Spannungssensor	SG-FUS-24-230	EnOcean868MHz	0	1 Spannungssensor
PEHA	Tastenfeld	\$tTastenfeld	PHC	0	1
PEHA	Temperatur	\$tTemperatur	PHC	0	1 Temperaturfühler

PEHA	Ventilaktor 1	451 FU-E RTR o.T.	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor mit Thermostatfunktion Heizen Ein/Aus
Permundo	Schaltaktor 1	PSC234	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
Permundo	Schaltaktor 1	PSC132	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
Philips	Dimmer	Hue White	PhilipsHue	1	0 Lampe
Philips	RGB Dimmer	Hue Color	PhilipsHue	1	0 Lampe
Philips	Weissfarben-Dimmer	Hue White Ambiance	PhilipsHue	1	0 Lampe
Pressac	Raumfühler	CO2, Temp & Humidity	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Feuchte + CO2
S+S	Fensterkontakt	FK1-FSE	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
S+S	Kartenschalter	KS1-FSE	EnOcean868MHz	0	1 Funkschalter für Zugangskarten
S+S	PTM Funktaster	HT4-FSE	EnOcean868MHz	0	1 Handsender 4 Kanal
S+S	PTM Funktaster	WT-FSE	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender
S+S	Raumfühler	RTF-2-FSE-PD	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Stufenschalter
S+S	Raumfühler	RTF-2-FSE-P	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
S+S	Raumfühler	RFTF-2-FSE	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Feuchte + Präsenztaste
S+S	Raumfühler	RFTF-2-FSE-PT	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Feuchte + Präsenztaste
S+S	Raumfühler	RTF-2-FSE	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur
S+S	Raumfühler	RFTF-2-FSE-P	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Feuchte
S+S	Raumfühler	RTF-2-FSE-PT	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
S+S	Raumfühler	RTF-2-FSE-PDT	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Stufenschalter + Präsenztaste
saia-burges	Stromzähler	ALD1D5FD	Modbus	0	1 Funk-Stromzähler
Sauter	PTM Funktaster	EY-RU110...146	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender 1 Wippe / 2 Kanal
Sauter	Raumfühler	EY-RU110...146	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Stufenschalter + Präsenztaste
Schlegel/DUX	Befehlsgeber	DFA22	EnOcean868MHz	0	1 1 Kanal
Schlegel/DUX	Befehlsgeber	EK-FA-KST	EnOcean868MHz	0	1 Endschalter
Schlegel/DUX	Befehlsgeber	DFA16	EnOcean868MHz	0	1 1 Kanal
Schlegel/DUX	Befehlsgeber	DMF_A	EnOcean868MHz	0	1 1 Kanal
Schlegel/DUX	Befehlsgeber	DMF_B	EnOcean868MHz	0	1 2 Kanal
Schulte	PTM Funktaster	EVoline Funksender2 Kinetics	EnOcean868MHz	0	1 Sender 2 Kanal
Schulte	PTM Funktaster	EVoline Funksender1 Kinetics	EnOcean868MHz	0	1 Sender 1 Kanal

Schulte	Schaltaktor 1	EVOLine Funkempfänger	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
Selbach	Drahtsensor	RM32_T2	EnOcean868MHz	0	1 Drahtsensor
sensortec	Raumfühler	RFFA10-P	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
sensortec	Raumfühler	RFFE20-P	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
Servodan	Bewegung	Minilux PIR 360 41-580	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungsmelder
Servodan	Bewegung	PIR 360 41-380	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungsmelder
Servodan	Bewegung	PIR 360 41-301	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungsmelder
Servodan	Helligkeit	43-161	EnOcean868MHz	0	1 Aussenhelligkeitsfühler
Servodan	PTM Funktaster	76-923	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender
Servodan	PTM Funktaster	76-922	EnOcean868MHz	0	1 Wandsender
Servodan	Schaltaktor 1	70-100	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor
Soda	Fenstergriff	S8	EnOcean868MHz	0	1 Fenstergriff Edelstahl
Sonos	Sonos Media	Sonos Media		0	0
Sonos	Sonos Zone	Sonos Zone		0	0
Spartan	Ventilaktor 1	ME8380	EnOcean868MHz	1	0 UP-Thermostataktor proportional
Spartan	Ventilaktor 1	ME8330	EnOcean315MHz	1	0 UP-Thermostataktor proportional
steute	Befehlsgeber	RF RC 10 EN868	EnOcean868MHz	0	1 Magnetschalter
steute	Befehlsgeber	EF 95 xx	EnOcean868MHz	0	1 Schalter mit mech. Energiegenerator
steute	Befehlsgeber	EF 41 xx	EnOcean868MHz	0	1 Schalter mit Solarenergiegenerator
steute	Fensterkontakt	RF RC 10 EN868	EnOcean868MHz	0	1 Magnetschalter
Telefunken	Temperatur und Feuchte	Klimasensor KS1	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur/Feuchtefühler
Thermokon	Bewegung	SR-MDS BAT	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
Thermokon	Bewegung	SR-PIR 360°	EnOcean868MHz	0	1 Präsenz
Thermokon	Bewegung	SR-MDS 230V	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
Thermokon	Bewegung	SR-MDS Solar	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
Thermokon	Bewegung	SR-MDS 24V	EnOcean868MHz	0	1 Bewegungs- und Helligkeitssensor
Thermokon	Dimmer	SRC-AO DimmV	EnOcean868MHz	1	0 UP-Dimmaktor
Thermokon	Dimmer	SRC-ADO BCS	EnOcean868MHz	1	0 UP-Dimmaktor
Thermokon	Dimmer 2	SRC-AO DimmVV	EnOcean868MHz	2	0 UP-Dimmaktor
Thermokon	Fenstergriff	SRG01	EnOcean868MHz	0	1 Fenstergriff Edelstahl
Thermokon	Fensterkontakt	Thanos	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
Thermokon	Fensterkontakt	SRW01	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
Thermokon	Helligkeit	SR65 LI	EnOcean315MHz	0	1 Aussenhelligkeitsfühler
Thermokon	Helligkeit	SR65 LI	EnOcean868MHz	0	1 Aussenhelligkeitsfühler
Thermokon	Jalousie 1	SRC-ADO BCS	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
Thermokon	Kartenschalter	SR-KCS	EnOcean868MHz	0	1 Funkschalter für Zugangskarten

Thermokon	PTM Funktaster	Thanos	EnOcean868MHz	0	1 Sensortasten
Thermokon	Raumfühler	SR07 PMS	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Schieber
Thermokon	Raumfühler	SR07 T	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + CO2
Thermokon	Raumfühler	SR07 rH MS	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Stufenschalter + Präsenztaste
Thermokon	Raumfühler	SR07 rH P	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Feuchte
Thermokon	Raumfühler	SR07 rH PT	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Feuchte + Präsenztaste
Thermokon	Raumfühler	SR07 rH PMS	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Feuchte + Schieber
Thermokon	Raumfühler	SR07 MS	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Schieber
Thermokon	Raumfühler	SR07 PT	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Feuchte + CO2
Thermokon	Raumfühler	SR07 P	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
Thermokon	Raumfühler	SR04P	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe
Thermokon	Raumfühler	SR07	EnOcean315MHz	0	1 Temperatur
Thermokon	Raumfühler	SR04PST	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Stufenschalter + Präsenztaste
Thermokon	Raumfühler	SR04	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur
Thermokon	Raumfühler	SR04P T rH	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Feuchte + Präsenztaste
Thermokon	Raumfühler	SR07	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur
Thermokon	Raumfühler	SR04 rH	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Feuchte
Thermokon	Raumfühler	SR04P rH	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Feuchte
Thermokon	Raumfühler	SR06	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur
Thermokon	Raumfühler	SR04P MS rH	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Feuchte + Schieber
Thermokon	Raumfühler	SR04P MS	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Schieber
Thermokon	Raumfühler	SR04 CO2 rH	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Feuchte + CO2
Thermokon	Raumfühler	SR07 rH T	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe + Präsenztaste
Thermokon	Raumfühler	Thanos	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + Temperaturvorgabe

Thermokon	Raumfühler	SR04 CO2	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur + CO2
Thermokon	Schaltaktor 1	STC-DO8	EnOcean868MHz	1	1 REG-Schaltaktor
Thermokon	Schaltaktor 1	SRC-ADO BCS	EnOcean868MHz	1	0 REG-Schaltaktor
Thermokon	Senden(analog)	SRC-AO Multi V	EnOcean868MHz	1	0
Thermokon	Senden(analog)	SRC-AO Multi V	EnOcean315MHz	1	0
Thermokon	STM100	SR65-3AI	EnOcean868MHz	0	1
Thermokon	Temperatur	SR65 AKF	EnOcean315MHz	0	1 Luftkanaltemperaturfühler
Thermokon	Temperatur	SR65 TF	EnOcean868MHz	0	1 Kabeltemperaturfühler
Thermokon	Temperatur	SR65 AKF	EnOcean868MHz	0	1 Luftkanaltemperaturfühler
Thermokon	Temperatur	SR65	EnOcean315MHz	0	1 Aussentemperaturfühler
Thermokon	Temperatur	SR65	EnOcean868MHz	0	1 Aussentemperaturfühler
Thermokon	Temperatur	SR65 VFG	EnOcean868MHz	0	1 Anlegetemperaturfühler
Thermokon	Temperaturregler 1	STC-DO8 type2	EnOcean868MHz	5	5
Thermokon	Temperaturregler 1	STC-DO8 type2	EnOcean315MHz	5	5
Thermokon	Temperaturregler 1	STC-DO	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor mit Thermostatfunktion Heizen/Kühlen
Thermokon	Ventilaktor 1	SAB02	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor proportional
Thermokon	Ventilaktor 1	SAB05	EnOcean868MHz	1	0 Stellventilaktor proportional
Thermokon	Ventilaktor 1	SRC-DO2 Typ1	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor mit Thermostatfunktion Heizen/Kühlen
Thermokon	Ventilaktor 1	STC-DO	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor mit Thermostatfunktion Heizen/Kühlen
Thermokon	Ventilaktor 1	SRC-DO Typ1 PWM	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor mit Thermostatfunktion PWM
Thermokon	Ventilaktor 1	SRC-ADO BCS	EnOcean868MHz	1	0 4-fach Empfänger mit analogen Ausgängen
Thermokon	Ventilaktor 1	SRC-DO Typ4	EnOcean868MHz	1	0 Schaltaktor mit Thermostatfunktion Heizen Ein/Aus
Thermokon	Ventilaktor 1	SRC-DO Typ5	EnOcean868MHz	1	0 Thermostat-Aktor für EnOcean Funkstuhl
Thermokon	Ventilaktor 8	SRC-DO8	EnOcean868MHz	8	0 8-fach Funk-Empfänger mit 8 digitalen Ausgängen
Thermokon	Zähler	SR-MI-HS	EnOcean868MHz	0	3 Zähler
TRIO2SYS	Raumfühler	10020041.xx	EnOcean868MHz	0	1
TRIO2SYS	Raumfühler	10020033.xx	EnOcean868MHz	0	1 Temperaturfühler
TRIO2SYS	Temperatur	10020033.xx	EnOcean868MHz	0	1 Temperaturfühler

TRIO2SYS	Temperatur und Feuchte	10020041.xx	EnOcean868MHz	0	1
Unotech	Dimmer	Rxe DALI	EnOcean868MHz	1	0 Dimmer DALI
Unotech	PTM Funktaster	Txe2 DK	EnOcean868MHz	0	1 Handsender 2 Kanal
Unotech	PTM Funktaster	Txe4 EURO	EnOcean868MHz	0	1 Handsender 4 Kanal
Unotech	PTM Funktaster	Txe2 EURO	EnOcean868MHz	0	1 Handsender 2 Kanal
Unotech	PTM Funktaster	Txe4 DK	EnOcean868MHz	0	1 Handsender 4 Kanal
Unotech	Schaltaktor 1	Rx1/IP65	EnOcean868MHz	1	0 IP65
Unotech	Schaltaktor 16	Rx16 DIN NPN	EnOcean868MHz	16	0 REG-Schaltaktor
Unotech	Schaltaktor 2	Rx2 DIN RELAY	EnOcean868MHz	2	0 REG-Schaltaktor
Unotech	Schaltaktor 4	Rx4 DIN RELAY	EnOcean868MHz	4	0 REG-Schaltaktor
Unotech	Schaltaktor 8	Rx8 DIN RELAY	EnOcean868MHz	8	0 REG-Schaltaktor
Velux	Velux Schnittstelle	KLF50		0	0 Rolladen
Velux	Velux Schnittstelle	KLF100		0	0 Rolladen
Verve	Dimmer 10	X2110	EnOcean315MHz	10	0 10-fach Schalt- und Dimmaktor
Verve	PTM Funktaster	X1100	EnOcean315MHz	0	1 Wandsender 1 Wippe / 2 Kanal
Vicos	Jalousie 1	Jalousie	EnOcean868MHz	1	0 UP-Jalousieaktor
Viessmann	Temperatur und Feuchte	Funk-Raumtemperatur/Feuchtesensor	EnOcean868MHz	0	1 Temperatur/Feuchtefühler
Wieland	Jalousie 2	gesis RC V-0/2W AL 1PH	EnOcean868MHz	2	0 UP-Jalousieaktor
Wieland	Schaltaktor 4	gesis RC V-0/4 1PH	EnOcean868MHz	4	0 Schaltaktor
Winkhaus	Fensterkontakt	FM.A	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
Winkhaus	Fensterkontakt	FM.V	EnOcean868MHz	0	1 Magnetkontakt
WireGate	Baustein	Busmaster DS9490R	1-Wire	0	1
WireGate	Raumfühler	Temperatursensor 2.11	1-Wire	0	1
WireGate	Raumfühler	Temperatursensor BMS 2.11	1-Wire	0	1
WireGate	Temperatur	Hülsentemperaturfühler	1-Wire	0	1 Temperaturfühler
WorldWeathe	WorldWeatherOnline	WorldWeatherOnline		0	0
XYZ	Kamera	Camera		0	0 USB-, IP- oder WEB-Kamera
Zehnder	ComfoAir	ComfoAir350		0	0
Zimmermann	Raumfühler	Proxon Thermostat Raum 15	Modbus	0	1
Zimmermann	Raumfühler	Proxon Thermostat Raum 8	Modbus	0	1
Zimmermann	Raumfühler	Proxon2 Thermostat NBE4	Modbus	0	1
Zimmermann	Raumfühler	Proxon2 Thermostat NBE6	Modbus	0	1
Zimmermann	Raumfühler	Proxon2 Thermostat NBE5	Modbus	0	1
Zimmermann	Raumfühler	Proxon2 Thermostat NBE3	Modbus	0	1
Zimmermann	Raumfühler	Proxon2 Thermostat NBE2	Modbus	0	1
Zimmermann	Raumfühler	Proxon Thermostat Raum 9	Modbus	0	1

Zimmermann Raumfühler	Proxon Thermostat Raum 13	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon Thermostat Raum 14	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon Thermostat Raum 10	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon2 Thermostat NBE1	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon Thermostat Raum 7	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon2 Thermostat NBE7	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon Thermostat Raum 2	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon Thermostat Raum 11	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon Thermostat Raum 3	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon Thermostat Raum 4	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon Thermostat Raum 16	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon Thermostat Raum 6	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon2 Thermostat HNBE	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon Thermostat Raum 5	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon Thermostat Raum 1	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon2 Thermostat NBE9	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon2 Thermostat NBE8	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon2 Thermostat NBE10	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon2 Thermostat NBE11	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon2 Thermostat Hauptraum	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon2 Thermostat NBE12	Modbus	0	1
Zimmermann Raumfühler	Proxon Thermostat Raum 12	Modbus	0	1